

# Asterisk



## Istruzioni per la prima regolazione ed utilizzo

La corretta regolazione di "CELL" è fondamentale per garantire che la ginocchiera svolga nel migliore dei modi il compito per cui è stata realizzata. Per la corretta regolazione seguite punto per punto le istruzioni abbinate alle immagini sul piccolo pieghevole contenuto nella scatola: nella busta trasparente trovate i cuscinetti ed il termoformato di vari spessori per adattare le ginocchiere ad ogni necessità.

1. **APRIRE LA GINOCCHIERA:** Prima di indossare la ginocchiera sciogliete i lacci posteriori ed allentateli.
2. **CALZARE LA GINOCCHIERA:** Indossate la sottocalza e la ginocchiera stando seduti: la posizione più corretta della ginocchiera è quella che permette il libero movimento del ginocchio: pochi millimetri troppo alta o troppo bassa, possono infastidire e/o frenare il libero movimento. Verificate lo spessore dei cuscinetti da inserire in modo che la ginocchiera effettui una leggera pressione sul ginocchio.
3. **FISSARE LA GINOCCHIERA:** Fissate i velcri interni in modo da effettuare le regolazioni da quello esterno e tendete anche i lacci posteriori
4. **REGOLARE LA GINOCCHIERA:** Verificata la dimensione del ginocchio intervenire sulle due viti superiori ed inferiori rimuovendo la placchetta, per far scorrere il braccetto di tensione sulla struttura in materiale composito fino a trovare la giusta posizione. Rimontare la placchetta e fissare.
5. **FERMO ESTENSIONE:** E' possibile limitare l'estensione delle ginocchiere. Per modificare il limite, è necessario sostituire il fermo al di sotto del cuscinetto condoliare fissato all'interno della ginocchiera. Nella confezione sono inseriti due diversi tipi di fermi per una differente gradazione. In assenza di problemi si consiglia di non variare il limite dell'estensione.
6. **SISTEMA ANTI TORSIONE:** (opzionale) Per utilizzare il sistema antitorsione è necessario effettuare una incisione nella parte più bassa del pantalone per permettere il passaggio del laccetto.
7. **FISSAGGIO ALLO STIVALE:** come da illustrazione fissare il ribattino allo stivale forando lo stesso nella parte superiore.

**Pulizia e manutenzione.** Le presenti raccomandazioni rivestono carattere generale: la frequenza della pulizia dipende dal tipo di utilizzo della ginocchiera stessa. Si consiglia di effettuare la pulizia del movimento centrale evitando di bagnare il meccanismo: è consigliabile pulire la ginocchiera utilizzando aria compressa e un panno umido. I lacci, l'avvolgimento posteriore sono lavabili in acqua tiepida, a mano e non in lavatrice. Prima di ogni utilizzo è bene verificare le condizioni dei lacci di tensione, dei velcri di chiusura e della struttura di "Germ": solo se tutti i particolari sono perfettamente funzionali, la ginocchiera garantisce il massimo delle prestazioni. Asterisk non si assume nessuna responsabilità per infortuni o danni subito dall'uso di Germ.

**Garanzia.** Il tagliando di garanzia contenuto nella confezione deve essere inviato **entro 10 giorni** dall'acquisto compilato ed in busta chiusa, indicando tutti i dati dell'acquirente, Name - cognome e nome, Adress - via e numero civico, City - città, ST - provincia, Zip - CAP, Phone - recapito telefonico, Date of Purchase - data di acquisto, Shop - nome del punto vendita, Price Paid - prezzo di acquisto in Euro. Sarà necessario allegare anche copia dello scontrino e/o copia della fattura di vendita. In mancanza di anche solo uno dei dati, Asterisk Italia non si assume la responsabilità della mancata registrazione della garanzia.. Asterisk Italia provvederà a sostituire o riparare a proprio insindacabile giudizio le ginocchiere ritenute assemblate in modo incorretto o con materiali difettosi. La garanzia copre per 1 anno la struttura della ginocchiera, non copre tuttavia i problemi derivanti da usura dei componenti e/o danni provocati da cadute e/o incidenti. Il mancato invio del tagliando di garanzia entro i termini previsti comporterà il decadimento della garanzia. In caso di problemi rivolgetevi al punto vendita in cui avete effettuato l'acquisto: non inviate le ginocchiere ad Asterisk Italia senza prima aver ricevuto il numero di autorizzazione all'invio. Tutte le parti che compongono "Cell" sono acquistabili come ricambio presso i punti vendita. Ogni ginocchiera è provvista di un codice identificativo, non rimuovetelo in quanto sarà necessario verificarlo per gli interventi in garanzia.